## CR, CRI, CRN 32-90 Model B

標準モデル

サービス指示書





#### これはオリジナル英語版の和訳です。

#### 目次

		ヘーン
1.	この文書中に使用されている記号	3
2.	本取扱説明書について	3
3.	サービス工具	4
4.	トルク	5
5.	潤滑剤	5
6.	ポンプの分解	5
6.1	電動機	5
6.2	シャフトシールとポンプヘッド	5
6.3	チャンバースタック	6
7.	チャンバー部品の確認	7
8.	チャンバー部品の交換	7
8.1	ネックリングユニット (位置 45a)	7
8.2	ウェアリング(位置 49c)	8
	ブッシュ(位置 47c)とリテーニングリング (位	
	置 47d)	8
9.	ポンプ組立	8
9.1	チャンバースタック	8
9.2	ポンプヘッドとシャフトシール	9
9.3	電動機	10
10.	ポンプ組立構成表	11
10.1	CR, CRI, CRN 32	11
10.2	CR, CRI, CRN 45	11
10.3	CR, CRI, CRN 64	12
10.4	CR, CRI, CRN 90	12
11.	展開図	13

#### 警告



Prior to service work, read these service instructions carefully. 設置やサービス作業に関しては、関連法規や技術基準に従って行ってください。

安全事項については、該当する製品の取扱説明書を 参照してください。

#### 1. この文書中に使用されている記号



#### 警告

安全上のご注意をお守りください。死亡事故や重大な傷害を招く恐れがあります。



#### 警告

本書の指示に従わない場合、感電およびそれに伴う
重度傷害や傷害致死が発生する危険性があります。

注意

安全上のご注意をお守りください。機器の損傷、誤 動作を招く恐れがあります。

注

注意書きや取扱説明書をお読みいただくと、作業の 簡易化や安全な取り扱いに役立ちます。

#### 2. 本取扱説明書について

各部品の位置番号(数字)は、展開図及びパーツリストを参照してください。使用工具の位置番号(文字)は、3. サービス工具を参照してください。

# $\triangle$

#### 警告

液体との接触する危険がある場合は、保護具を使用 してください。

関連法規や技術基準を守って下さい。

#### ポンプを分解する前に

#### 警告



主電源を切り不用意に入らないように必ず確認して ください。

ポンプ停止後に他ポンプ、設備からの流入が無い事 を確認ください。シャフトが回転することでモータが 発電機のようになり電圧が生じます。

- バルブを閉め不用意に開けられることがないようにしてください。
- 作業前にポンプ及び液体を冷ましてください。

#### 組立て前に

- 部品の汚れを落とし、全て揃っているか確認してください。
- 故障した部品や消耗している部品は新しい部品は交換してください。
- ガスケットとOリングはポンプの分解を実施する度に交換してください。


#### 組立て中

- 4. トルクを参照し、ネジとナットの締め付けを行ってください。
- 5. 潤滑剤を参照し、リングとネジを潤滑してください。

#### 組立て後に

• アナログまたはデジタル入力、リレー出力またはCIMモジュールをポンプから取り外した場合、作業後に外部装置とのコミュニケーションを確認してください。

### 3. サービス工具



位置 番号	名称	使用箇所	工具サイズ	製品番号
	_ > 1 * ±	18, 23	24	SV0122
Α	コンビネー ションレンチ	28	8	SV0273
		36	24	SV0122
В	ゴムハンマー			SV0349
С		9	8	SV0032
	六角レンチ	113	3	
		28	8	SV0032
	トルクドライ	58a	8	SV0032
D	バー	113, 7a	1-6 Nm	SV0435 SV0438
		9	8	_
Е	六角ビット	113	3	
		28	8	
F	トルクレンチ	9, 18, 23, 28, 36, 58	20-100 Nm	SV0269
	丸型スパナ	18, 23	24	SV0524
G	丸型スパブ ヘッド	28	8	SV0411
		36	24	SV0524
Н	スプリット コーンナット 用キー	48	34	SV0004
I	スプリット コーンナット 用キータップ	48-K	Ø14 mm 9 x 12 mm	SV0403
		80		CR(N) 32 SV0003-3
J	分解および組 立用ピン付き			CR(N) 45 SV0003-4
J	ホルダー			CR(N) 64 SV0003-5
				CR(N) 90 SV0003-2
	ウェア リン グ用ホルダー		- ·	CR(N) 32 SV0043
				CR(N) 45
K		49c		SV0044
		400		CR(N) 64
				SV0045 CR(N) 90
				SV0046
L	ウェアリング 用プーラー	49c	_	SV0239
	ネックリング 用パンチ	<b>4</b> 5a	-  -	CR(N) 32 SV0025
				CR(N) 45 SV0027
М				CR(N) 64 SV0028
				CR(N) 90 SV0029
N	ブッシュ用パ ンチ	47c-47d		SV0015
0	フックスパナ	49-49a	_	SV0031
Р	アジャスティ ング フォー ク	105	22	985924
Q	アイボルト	28b		ID2779

#### 4. トルク

_				
	位置 番号	名称	サイズ	トルク [Nm]
	7a	カップリングガードねじ	-	6
	9	カップリングねじ	M10 x 25 mm	85
	18	エアーベントねじ	-	25
	23	ドレン プラグ	1/2"	35
	26b	ストラップねじ	-	15
	28	モータスツールねじ	M10 x 50 mm	62
	36	ポンプヘッド ナット	M16	100
	48	スプリットコーン ナット	-	70
	58a	シールキャリアねじ	M10 x 25 mm	62
	113	シャフトシールセットねじ	_	6

#### 5. 潤滑剤

位置 番号	名称	潤滑剤	製品番号
9	カップリングねじ		
28	モータスツールねじ	THREAD-EZE	00SV9997
58a	シールキャリアねじ		
51	シャフト	て 歩 小	
105	シャフトシール	石鹸水	
37	ポンプハウジング部Oリング		
47	ベアリングリング	Rocol	000110001
109	シャフトシール部Oリング	Sapphire Agua-Sil	00RM2924
110	シャフトシール部Oリング	, .qua 011	

#### 6. ポンプの分解

位置番号は、11. 展開図を参照してください。


#### 6.1 電動機

## 

- 1. ねじ(位置 7a) およびカップリング ガード(位置 7) を取り 外します。
- 2. ねじ (位置 9) およびカップリング ガード (位置 8) を取り外します。カップリングの取り外しは必要に応じてゴムハンマーを使用してください。
- 3. アイボルト (位置 28b) に吊具をかけます。
- 4. ネジ(位置 28)を取り外します。モータとモータスツール (位置 1a) を持ち上げて取り外します。

#### 6.2 シャフトシールとポンプヘッド

- 5. ねじ(位置 58a) とリテーナー(位置 58) を取り外します。
- 6. シャフト(位置 51)をきれいにします。
- 7. シャフトシール (位置 105) のセットねじ (位置 113) を緩めます。
- 8. マイナスドライバーを用いてポンプヘッド (位置 2) からシャフトシールを外します。図1を参照



TM060090 4813

図1 シャフトシール取外し

- 9. ナット (位置 36)、ワッシャ (位置 66a) を取外します。
- 10. ポンプヘッド(位置2)を取外します。取外しは必要に応じて ゴムハンマーを使用してください。

#### 6.3 チャンパースタック

#### 6.3.1 ホルダーにチャンパー スタックを装着

- 11. 分解組立冶具を万力に固定します。図2を見て正しく固定してください。
- 12. アウタースリーブ (位置 55) からチャンバースタックを取出し、図2のように冶具に置いてください。チャンバー スタック がホルダーできちんと固定されていることを確認します。
- 13. "Dismantling"マークされた穴にピンをさします。




図2 チャンバースタック装着状況

14. ネジ(位置 26b) とワッシャ(位置 26c) を取り外します。 15. ストラップ(位置 26a) を取外します。

#### 6.3.2 チャンバー分解

下記の手順に従ってチャンバーを分解してください。記号については 10. ポンプ組立構成表を参照ください。

#### シングルチャンバー





**図3** シングルチャンバー

- 1. ベアリングのロータリングスプリング(位置 47a) とベアリン グを引き離して取外します。
- 2. インペラー(位置 49)をフックスパナで押さえながらスプリットコーンナット用キーでスプリットコーンナット (位置番号 48)を緩めます。ナットを叩いてスプリットコーン (位置番号 49b)からインペラーを緩めてください。
- スプリット コーン ナット、スプリット コーン、インペラを シャフトから取り外します。

#### トップチャンパーとベアリング無しチャンパー









**図4** 左:トップチャンバー;右:ベアリング無しチャンバー

- 1. プラスチックハンマーを使用しチャンバー (位置 3) を左右から軽くたたき下のチャンバーから取り外してください。
- 2. インペラー(位置 49)をフックスパナで押さえながらスプリットコーンナット用キーでスプリット コーン ナット(位置番号 48)を緩めます。キーをまわし、ナットを叩いてスプリットコーン(位置番号 49b)からインペラーを緩めてください。
- スプリット コーン ナット、スプリット コーン、インペラを シャフトから取り外します。

#### ベアリングチャンパー





#### 図 5 ベアリングチャンバー

- プラスチックハンマーを使用しチャンバー(位置 4a)を左右 から軽く叩きチャンバー、インレットパート(位置 44)から 取り外してください。
- 2. ベアリング リング (位置 47a) をスプリット コーン ナット (位置番号 48) から緩めシャフトから取り外します。
- 3. インペラー(位置 49)をフックスパナで押さえながらスプリットコーンナット用キーでスプリットコーン ナット(位置番号 48)を緩めます。キーをまわし、ナットを叩いてスプリットコーン(位置番号 49b)からインペラーを緩めてください。
- スプリット コーン ナット、スプリット コーン、インペラを シャフトから取り外します。
- 5. 最後のインペラが外れたところでインレットパート (位置 44) をホルダーから引き出すことができます。

#### 7. チャンバー部品の確認

位置番号は、11.展開図を参照してください。

部品1と部品2の間の距離をチェックしてください。下表を参照ください。寸法が外れている場合は、部品を交換してください。

	部品1			部品2	
図.	位置 番号	名称	位置 番号	名称	── 最大公差 [mm]
6	47c	ブッシュ	51	シャフト	1.0
7	47	ベアリングリ ング	47a	ドライバー	0.3




図6 ブッシュとシャフトの間の公差




図7 ベアリングリングとドライバーの間の公差

#### 8. チャンパー部品の交換

位置番号は、11.展開図を参照してください。

#### 8.1 ネックリングユニット (位置 45a)

#### 8.1.1 分解

ドライバーを使ってネックリングユニットを押し上げチャンバー(位置 4/4a) もしくはインレットパーと(位置 44)から外します。図8を参照。




図8 ネックリングユニットの取外し

2. ドライバを使ってネック リング リテイナ (位置 65) をカップ (位置 46) から押し上げネック リングを取り外します。図 9を 参照。




図9 ネックリングの取外し

#### 8.1.2 組立て

- 1. ネックリング(位置 45)をカップ(位置 46)に設置します。
- 2. ネックリングリテイナ(位置 65)を4本のクランプが下方向に突き出ている状態で装着します。ネックリングリテイナをネックリングとかみ合うまで回します。
- 3. ネックリングリテイナをパンチを使ってカップに向けて叩きます。測定を行い寸法が正しいか確認してください。図 10を参照。




図 10 リテーナーとカップのトップとの間の寸法

ポンプ	公称高 X[mm]	公差[mm]
CR(N) 32	10.1	
CR(N) 45	15.5	
CR(N) 64	11.5	± 0.2
CR(N) 90	12.1	

注

ネックリングはネックリングリテイナとカップの間 ] を横方向に容易に動くことができるようになってい なければなりません。

4. ネックリング ユニットを装着して、チャンバー(位置 4/4a) またはインレットパート(位置 44)にしっかりとはまるまで押し付けるかパンチで叩きます。

#### 8.2 ウェアリング (位置 49c)

#### 8.2.1 分解

- 1. インペラーにホルダーを取付けます。ウェアリングはホルダー の中央に現れます。図11を参照。
- 2. ウェアリングが最上位になるように平面にインペラーとホルダーを置きます。
- 3. プーラーを使ってウェアリングを押しインペラーから取り外します。図11を参照。




図 11 ウェア・リングの取り外し

#### 8.2.2 組立て

ウェアリング(位置 49c)をインペラ スカート(位置 49/49a)の上から注意しながら押し込みます。

注意

#### 8.3 ブッシュ(位置 47c)とリテーニングリング (位置 47d)

#### 8.3.1 分解

平面にチャンバーを置き、ブッシュ用パンチを使ってブッシュと リテーニングリングを押し付けます。

#### 8.3.2 組立て

コンプリートネックリング(位置 45a)を下方にしてチャンバーを置き、ブッシュ用リングを使ってブッシュおよびリテーニングリングを押し込みます。

#### 9. ポンプ組立

FM007233 0996

位置番号は、11.展開図を参照してください。

#### 9.1 チャンバースタック

#### 9.1.1 インレットパートの取り付け

- 1. 分解組立冶具を万力に固定します。
- 2. シャフトとインレットパート(位置 44)を冶具に置きます。 図12 インレットパートがホルダーときちんとかみ合わさっていることを確認します。




図 12 ホルダーとインレットパートの取り付け

- 3. "Assembly"マークがある穴にピンをさします。
- 1. シャフトにインペラー(位置 49)を装着しインレットパート に押し付けてます。
- 2. スプリットコーン (位置 49b)を装着し、スプリットコーン ナット用キーを使ってインペラ ハブに叩き込みます。
- 3. インペラーをフックスパナで押さえながらスプリット コーン ナット (位置 48) を締め付けます。
- 4. ホルダーからシャフトを外しインペラーがシャフトの溝位置 に組付けられているかを確認してください。図13を参照。




図 13 シャフト溝位置にインペラーが組付けられているかの 確認

5. ホルダーにシャフトを取付け"Assembly"穴にピンを入れます。

#### 9.1.2 チャンバーの組立

下記の手順に従ってチャンバーを組立てしてください。記号については 10. ポンプ組立構成表を参照ください。

\_\_\_\_\_\_\_ レデュースインペラーがある場合は最後に組付けし \_\_\_\_\_\_ てください。

#### ベアリング無しチャンバー





図 14 ベアリング無しチャンバー

- 1. インペラー (位置 49)を合わせ押します。
- 2. スプリットコーン (位置 49b)を装着し、スプリットコーン ナット用キーを使ってインペラ ハブに叩き込みます。
- 3. フックスパナを用いてインペラーを締め付けます。スプリット コーンナット(位置 48)を締め付けます。
- 4. チャンバー(位置 4a) を装着して、下のチャンバーに定着するまで押し付けます。

#### ベアリングチャンバー





図 15 ベアリングチャンバー

- 1. インペラー (位置 49)を合わせ押します。
- 2. スプリットコーン (位置 49b)を装着し、スプリットコーン ナット用キーを使ってインペラ ハブに叩き込みます。
- 3. フックスパナを用いてインペラーを締め付けます。スプリット コーンナット(位置 48)を締め付けます。
- ベアリング リング (位置 47a) をスプリット コーン ナットの 上にくるまでスライドさせます。スプリットコーンナットとか み合わせなければなりません。
- 5. チャンバー(位置 4a) を装着して、下のチャンバーまたはインレットパート(位置 44)に定着するまで押し付けます。

注意

チャンバーがシャフトから下がらないように注意してください。ベアリングは割れやすく飛散することがあります。

#### トップチャンバー





図 16 トップチャンバー

- 1. インペラー (位置 49)を合わせ押します。
- 2. スプリットコーン (位置 49b)を装着し、スプリットコーン ナット用キーを使ってインペラ ハブに叩き込みます。
- 3. フックスパナを用いてインペラーを締め付けます。スプリット コーンナット(位置 48)を締め付けます。
- 4. チャンバー(位置 3a) を装着します。インレットパートのストラップ用固定ラグ ボルトとストラップの穴が揃うまで回します。
- 5. 下のチャンバーの定着位置に達するまで押し付けます。
- 6. ストラップ (位置 26a)、ワッシャー (位置 26c) およびネジ (位置 26b) を装着します。

#### シングルチャンバー





**図 17** シングルチャンバー

- 1. インペラー (位置 49)を合わせ押します。
- 2. スプリットコーン (位置 49b)を装着し、スプリットコーン ナット用キーを使ってインペラ ハブに叩き込みます。
- 3. フックスパナを用いてインペラーを締め付けます。スプリット コーンナット(位置 48)を締め付けます。
- 4. ベアリングリング(位置 47a) をスプリットコーン ナットの 上にくるまでスライドさせます。スプリットコーンナットとか み合わせなければなりません。
- チャンバー(位置 3a) を装着します。インレットパートのストラップ用固定ラグボルトとストラップの穴が揃うまで回します。
- 6. チャンバーをインレットパート (位置 44) に定着するまで押し付けます。
- ストラップ(位置 26a)、ワッシャー(位置 26c) およびネジ (位置 26b) を装着します。

#### 9.2 ポンプヘッドとシャフトシール

- ラバースプリング(位置 60) とOリング(位置 37) を交換します。
- 2. ポンプヘッド (位置 2) をアウタースリーブ (位置 55) に装着します。
- 3. ワッシャー (位置 66a) およびナット (位置 36) を装着します。
- 4. シャフトシール(位置 105)をシャフトやポンプヘッドに装着する場合に注意してください。
- 5. リテーナー(位置 58) とねじ(位置 58a) を装着します。
- 6. ポンプシャフトにねじ(位置 113)を締付けます。
- 7. ポンプシャフトを持ち上げ、アジャスティングフォークを シャフトシールドライバーとリテーナーの間に差し込みます。 図18を参照。




図 18 アジャスティングフォーク装着


M060071 4813

#### 9.3 電動機

#### 注意


#### ] 電動機の転倒を防ぐため吊り上げ設備を使って真直 | ぐ持ち上げてください。

- 1. アイボルトにリフトをかけます 電動機とモータスツールをポンプヘッド(位置 2)の上に装着します。
- 2. ねじ(位置 28) で締め付けます。
- 3. カップリング(位置8)を装着し図19及び図20のようになるようにねじ(位置9)で締付けます。



TM05 7578 1213

図 19 カップリング取付け



TM03 9607 4207

図 20 アジャスティング カップリング


- 4. アジャスティングフォークを取り外し、ねじ(位置 58a)の1つに装着します。
- 5. ポンプシャフトが円滑に回る事を確認してください。
- 6. カップリングガード (位置 7) およびネジ (位置 7a) を装着 します。


#### 10. ポンプ組立構成表

ポンプの構成については図に記号で掲載されています。それぞれの記号は異なる組み合わせになります。


注 位置49は標準サイズのインペラーです。位置49aはレデュースインペラーです。(標準サイズの2/3)


#### 10.1 CR, CRI, CRN 32







10.2 CR, CRI, CRN 45











#### 10.4 CR, CRI, CRN 90





#### 11. 展開図




図 21 分解組立図 CR, CRI, CRN 32 Model B




図 22 分解組立図 (詳細) CR, CRI, CRN 32 Model B

許可なく変更する場合があります

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

AUSTra GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

**Belgium** N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в Минске 220125, Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ

УП. шафарияльская, 11, кф. 36 «Порт» Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73 Факс: +7 (375 17) 286 39 71 E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, Zmaja od Bosne 7-7A, BH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 592 480 Telefax: +387 33 590 465 www.ba.grundfos.com e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300

São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 200336

Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

**Denmark** GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info\_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa

Phone: +358-(0)207 889 900 Telefax: +358-(0)207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

**Germany** GRUNDFOS GMBH

Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse 37-47 55292 Bodenheim/Rhein Germany Tel.: +49 6135 75-0 Telefax: +49 6135 1737 e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. PO Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741

Telefax: +852-27858664

**Hungary** GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa JI. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.

Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

GRUNDFOS Pumps K.K. GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de

Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 E-mail: info\_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия 109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00 Факс (+7) 495 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b 11070 Novi Beograd Phone: +381 11 2258 740 Telefax: +381 11 2281 769 www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Phone: +65-6681 9688 Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o Prievozská 4D 821 09 BRATISLAVA Phona: +421 2 5020 1426 sk.grundfos.com

Slovenia GRUNDFOS d.o.o.

Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +386 31 718 808

Telefax: +386 (0)1 5680 619 E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) 11 579 4800 Fax: (+27) 11 455 6066 E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000 Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-44-806 8111 Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: (+38 044) 237 04 00 Факс.: (+38 044) 237 04 01 E-mail: ukraine@grundfos.com

**United Arab Emirates** 

GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971 4 8815 166 Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150

Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 21.05.2014

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos. Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

**98720289** 0714

ECM: 1139347